

## Verkorte gebruikers handleiding Heatweed Mid Series 22/8

De werking, de bediening en het onderhoud van de Heatweed Mid Series 22/8 is opgenomen in de oorspronkelijke handleiding van de fabrikant. De inhoud hiervan moet bij de gebruiker van de Heatweed Mid Series 22/8 bekend zijn.

### Starten van de Heatweed Mid Series 22/8:

- Benzinetoevoer openen en eventueel choke gebruiken, contactsleutel omdraaien met brander schakelaar op 'uit'. Zodra de motor loopt contactsleutel weer loslaten.
- Wanneer er geen water in het systeem zit of de tank volledig leeg is geweest, kan het voorkomen dat men meermaals moet starten.
- Handgreep ergolans indrukken en brander inschakelen (als er geen water uitstroomt gaat de brander niet aan).
- Waterdruk onkruidbestrijding tussen de 25 en 35 bar (in te stellen op het gehoor). Bij reinigingswerk de drukmeter op maximaal 50 bar instellen.

### Onkruid bestrijden:

- Houd de handgreep ingedrukt tot er kokend water uitkomt (na ca. 3 minuten). Dit is te herkennen aan een licht borrelend en sissend geluid;
- Wanneer het water te heet wordt (dit herken je aan veel damp en aan- en uit schakelende brander om oververhitting te voorkomen) moet de druk met de drukregelingsknop licht verhoogd worden. De druk zolang verhogen tot de brander bij ingedrukte handgreep continu blijft branden;
- Tijdens de onkruidbestrijding dient vermeden te worden dat de brander aan - en uitschakelt door het steeds weer indrukken en loslaten van de handgreep van de handlans. Als de machine kokend water afgeeft, dient zoveel mogelijk onafgebroken gewerkt te worden;
- Dit is zeer belangrijk om een optimaal effect te hebben op het onkruid door het vermijden van temperatuurschommelingen! Bestrijd dus uitsluitend wanneer het water er licht borrelend en sissend uitvloeit.
- Wanneer er na 3 minuten nog steeds geen kokend water uitvloeit, moet de druk licht verlaagd worden.  
Doe dit tot het water er licht borrelend en sissend uitvloeit (Dit kan bijvoorbeeld voorkomen na reinigingswerk met 50 bar werkdruk).

Spuit nooit het water richting mensen of dieren.  
Dit kan ernstige brandwonden als gevolg hebben. Wees  
bedacht op hete delen van de machine zoals slangen, spuitgarnituur en motordelen.

---

### **Uitschakelen van de Heatweed Mid Series 22/8:**

- Brander eerst uitschakelen; aanbevolen wordt daarna het water te laten doorlopen (handgreep ingedrukt te houden) tot het uitstromend water is afgekoeld;
- Daarna contact uitzetten;
- Wanneer de watertoevoer geblokkeerd is of de tank leeg is, gaat de motor van zelf uit.
- Brandstofkraan verbrandingsmotor dicht zetten.

Maak voor het wisselen van spuitgarnituur of het plegen van onderhoud de machine drukloos en laat deze afkoelen. Drukloos maken doet u door de handlans in te drukken met een uitgeschakelde machine. Laat het hete water en stoom ontsnappen. Voor onderhoud, reparatie en levering van onderdelen zoals kalkbindmiddel kunt u contact opnemen met Lecoba BV via het nummer 040-2051838.

### **AANDACHTSPUNTEN HEATWEED INSTALLATIE:**

#### **Veiligheid:**

- Het water dat uit de lans komt is heet! Gebruik altijd geschikte handschoenen.
- Ook koppelingen en slangen kunnen heet worden! Gebruik altijd geschikte handschoenen.
- Houd er rekening mee (vooral in de bochten) dat de watertank topzwaar is!
- Zet in geval van storing de machine direct uit en neem contact op met Lecoba BV.
- Lees ook het stukje veiligheid in de handleiding van de fabrikant aandachtig door.

**Dagelijkse controles en onderhoudslijst Heatweed Mid serie:**

Omschrijving	Gecontroleerd en goedbevonden	Opmerking
Controleer alle slangen op beschadiging of breuken.		
Controleer of er geen waterlekkages aanwezig zijn.		
Reinig het waterfilter.		
Controleer het Haarpro kalkbindmiddel op verbruik en of er nog voldoende aanwezig is.		Verbruik is te zien door met pen een niveaustreepje op de klakbinder kan te zetten. Te verkrijgen bij Lecoba BV
Controleer het oliepeil van de hogedrukpomp en de tandwielkast.		80w90
Controleer het motoroliepeil van de verbrandingsmotor.		10w30
Controleer het luchtfilter en indien nodig reinigen.		
Controleer de riemspanning van de v-snaar.		
Controleer de motorsteunen op beschadiging en bevestiging.		
Controleer of er voldoende brandstof aanwezig is.		Diesel voor de brander en Euro 95 voor de verbrandingsmotor
Controleer de brandstoffilter op vervuiling. Indien nodig vervangen.		
Controleer of de machine onderhoud nodig heeft.(urenteller en onderhoudssticker)		Zie tekst hieronder.

### **Onderhoud:**

- Kijk bij hoeveel draaiuren de machine onderhoud nodig heeft (zie onderhoudssticker). Houd de urenteller in de gaten om te weten wanneer de onderhoudsinterval is verstreken. Neem contact op met Lecoba als de machine bijna aan zijn onderhoudsbeurt toe is. Door blijven draaien met de machine als de onderhoudsinterval is verstreken kan leiden tot schade aan de machine!