

## Verkorte gebruikershandleiding Multihog CX met Heatweed XL.

**De werking, de bediening en het onderhoud van de Heatweed XL en de Multihog zijn opgenomen in de oorspronkelijke handleiding van de fabrikanten. De inhoud hiervan moet bij de gebruiker van de machine bekend zijn.**

### **Machine starten.**

1. Controleer of de machine op de handrem staat
2. Controleer of de schakelaar van voor en achteruit in de neutraal staat.
3. controleer of de PTO schakelaar is uitgeschakeld
4. Sleutel in contactslot steken
5. 5 sec. op contact laten staan om voor te gloeien.
6. Starten.

### **Rijden op de weg.**

1. Wanneer de machine gestart wordt staat hij altijd in de drive. Op de display Is het woord drive verlicht.
2. Zet de schakelaar in de voor of achteruit.
3. Zet de handrem eraf.
4. Als het gaspedaal wordt ingedrukt gaat de machine rijden. Kies voor het rijden in welke versnelling u wilt rijden.

### **Rijden in onkruidstand en onkruid bestrijden**

1. Voor het rijden in de onkruid-stand moet de drive worden uitgeschakeld. Work modus moet worden ingeschakeld.
6. Breng het motortoerental met het handgas naar 1500 omw/min.
8. Nu kan de snelheid door middel van de snelheidshendel worden geregeld.
9. Wanneer de snelheid met de snelheidsregelaar is ingesteld kan ook, door de koppeling gedoseerd in te trappen, de snelheid traploos worden teruggebracht.
10. Door de schakelaar van hydrauliek achter om te zetten gaat de hydrauliek aan richting het Heatweed XL-systeem en kan het systeem worden opgestart.

### **Fronthef, sideshift en fronthefkanteling.**

1. Fronthef omhoog en naar beneden gebeurt door de joystick voor of achterover te kantelen. Door de joystick helemaal naar voren te drukken komt hij in de zweefstand. Zo zal de dosseerbak netjes de weg volgen.
2. Sideshift bedienen gebeurt door de joystick naar links of recht te bewegen.

## Heatweed XL installatie:

### Oppervlakte water tanken.

1. Multihog starten zoals hierboven aangegeven.
2. Motortoerental naar 1500 omw/min brengen met handgas.
3. PTO inschakelen
4. Bedieningskast aanzetten door de draaischakelaar op I te zetten en de drukknop "in bedrijf" in te drukken.
5. Schakel de bypass seat switch in op het display van de Multihog.
6. Zuigslang aankoppelen aan machine en vervolgens de andere zijde van de slang met de zuigkorf in het water leggen.
7. Houd de drukknop "oppervlaktewaterpomp inschakelen" ingedrukt. De pomp zal nu gaan pompen.

### Water tanken vanuit een standpijp.

1. Zuigslang aankoppelen aan de machine en aan de standpijp.
2. Open de kraan van de standpijp waardoor het water door de pomp heen gaat en vanzelf de tank vult.

**Let op! Na iedere keer water tanken dient de aanzuigleiding van de tank naar de hogedrukpompen ontvlucht te worden. Dit kan door het kraantje in de aanzuigleiding bovenop het kruisstuk te openen. Laat het goed doorstromen zodat alle lucht uit de aanzuigleiding is.**

### Heatweed XL bedrijfsklaar maken.

1. Multihog starten zoals hierboven aangegeven.
2. Motortoerental naar 1500 omw/min brengen met handgas.
3. PTO schakelaar inschakelen
4. Bedieningskast aanzetten door de draaischakelaar op I te zetten en de drukknop "in bedrijf" in te drukken.
5. Druk op start op de bedieningskast. De installatie start vanzelf op.
6. Er is keuze om 1 of 2 branders in te schakelen met de keuze schakelaar. (keuze is afhankelijk van hoeveel water er nodig is.)
7. Wanneer er een uitstroomklep open wordt gezet gaan de brander(s) aan.
8. Let op: Met 1 brander aan moeten er minimaal 3 kleppen open staan en met 2 branders aan moeten er minimaal 4 kleppen open staan.
9. Wanneer het lampje "Ready" gaat branden is de temperatuur in de doseerunit hoog genoeg om te werken. Let erop dat dit lampje tijdelijk uit kan gaan wanneer er bijvoorbeeld wordt geschakeld met de branderkeuzeschakelaar.
10. Elke uitstroomklep heeft een eigen uitstromerschakelaar. (tweede rij schakelaars) Deze kunnen
11. Ook per groep worden geschakeld door de drie middelste knoppen van de bovenste rij. De lijnen
12. Onder deze knoppen geven aan welke uitstroomkleppen hiermee worden geschakeld.
13. Zorg ervoor dat bij het terugschakelen van 2 naar 1 brander de 4 kleppen in het begin open blijven staan zodat de extra warmte uit de 2<sup>e</sup> brander kan ontsnappen.

**Heatweed XL uitschakelen.**

1. Bedieningskast uitschakelen door de draaischakelaar op 0 te zetten.
2. Hydrauliek van de Multihog uitschakelen.
3. Handgas terug naar stationair zetten.
4. 3-Wegkraan achter onder de kap open zetten zodat het systeem druk loos wordt.

**Controle lijst Multihog CX met Heatweed XL:**

**Dagelijkse controle punten Multihog CX:**

Omschrijving	Gecontroleerd en goedbevonden	Opmerkingen
Motoroliepeil controleren.		Mobile delvac 15w40
Diesel niveau controleren.		
Visueel inspecteren van alle leidingen, tanks en filters op lekkage of beschadiging voor zover zichtbaar is.		
Koelvloeistof niveau controleren en zo nodig bijvullen.		
Voorfilter en luchtfilter controleren en indien nodig reinigen.		
Luchtfilterhuis controleren op beschadiging voor zover zichtbaar is.		
Visueel inspecteren op lekkage en beschadiging van koelwaterslangen en radiator voor zover zichtbaar is.		
Hydrauliekoliepeil controleren en bijvullen, indien nodig.		H46
Visueel controleren op lekkage of beschadiging van hydrauliekslangen voor zover zichtbaar is.		
Wielen en wielmoeren controleren.		200NM
Spanning en conditie van de banden controleren.		
Controleren of alle werk- en rijverlichting goed functioneren.		
Bekabeling van elektrische apparatuur controleren op beschadiging.		
Remolie reservoir controleren en indien nodig bijvullen.		
Controleer of de machine onderhoud nodig heeft. (urenteller en onderhoudssticker)		

**Dagelijkse controle punten Heatweed XL Serie:**

Omschrijving	Gecontroleerd en goedbevonden	Opmerkingen
Zuigkorf inspecteren.		
Oppervlakte waterfilter controleren en indien nodig reinigen met hogedrukspuit.		
Aanzuigfilter hogedrukpomp controleren en indien nodig reinigen met hogedrukspuit.		
Heetwaterfilters reinigen. (1e voor in de doseerbak en 2e achter onder de kap)		
Visuele controle van compressor en luchtslangen. (max 8 bar.)		
Controle van Haarpro kalkbindmiddel op verbruik en of er nog voldoende aanwezig is.		Verbruik is te zien door met pen een niveaustreepje op de klakbinder kan te zetten. Verkrijgbaar bij Lecoba BV
Dek-kleppen controleren op lekkage.		
Visueel controleren van dek-wielen.		
Controle van op beschadiging en slijtage van de zijafscherming en onderzijde doseer unit.		
Controleren op reinheid van detectieogen.		
Geleide rails side-shift controleren op beschadiging en reinheid.		
Buffervat controleren op lekkage.		
Controle werking koud waterpomp.		
Controleren olieniveau koud waterpomp.		15w40
Controleren circulatiepomp.		
Vuil rond dek-kleppen verwijderen.		
Controleer ligging slangbos.		
Controleren hydrauliekventielblok op lekkage.		
Visuele inspectie brandstofsysteem op lekkage.		
Controleer of de machine onderhoud nodig heeft. (urenteller en onderhoudssticker)		

**Onderhoud:**

- Kijk bij hoeveel draaiuren de machine onderhoud nodig heeft (zie onderhoudssticker). Houd de urenteller in de gaten om te weten wanneer de onderhoudsinterval is verstreken. Neem contact op met Lecoba als de machine bijna aan zijn onderhoudsbeurt toe is. Door blijven draaien met de machine als de onderhoudsinterval is verstreken kan leiden tot schade aan de machine!