

## Verkorte gebruiksaanwijzing Heatweed Mini Series:

De werking, de bediening en het onderhoud van de Heatweed Mini Series is opgenomen in de oorspronkelijke handleiding van de fabrikant. De inhoud hiervan moet bij de gebruiker van de Heatweed Mini Series bekend zijn.

1. Voer de dagelijkse controlelijst uit.
2. Monteer de juiste lans voor de functie die u wilt gaan gebruiken:  
De lans met nozzle voor reinigen of de lans met het schoffelbakje voor onkruidbestrijding.
3. Zorg dat de machine is aangesloten op een waterleiding en de waterkraan open staat, of zorg er voor dat de machine is aangesloten op een water voorraadtank en dat er voldoende water aanwezig is.
4. Als u gebruik maakt van een watertank, zorg dan dat de onderzijde van de voorraadtank nooit lager staat dan de Heatweed Mini. Dit i.v.m. aanzuigen van het water.
5. Steek de stekker van de Heatweed Mini in een stopcontact of in de generator.
6. Nadat de stekker is ingestoken zal de Heatweed mini opstarten en het display zichtbaar worden.
7. Kies op het display de functie die u gaat gebruiken.
8. Richt de lans richting de grond en knijp het pistool in. De pomp zal nu gaan draaien. Als u een functie heeft gekozen waar warm water voor nodig is zal de brander ook aan springen.
9. Voor onkruidbestrijding moet u het pistool zo lang inhouden totdat het water wat uit het schoffelbakje komt gaat koken en stomen. U hoort dan ook een sissend geluid uit het schoffelbakje komen. Op dit moment is het water heet genoeg om onkruid te gaan bestrijden.
10. Werk met de schoffel zo dicht mogelijk bij de grond voor een optimale werking.

### Machine stop zetten.

1. Zorg dat het water af gaat koelen door op de functie knoppen te drukken zodat het vlamsymbool verdwijnt. De brander zal nu uit gaan.
2. Houd de lans nog een aantal minuten ingedrukt zodat het water goed is afgekoeld.
3. Druk de noodstop in of haal de stekker uit het stopcontact.

Let op u werkt met heet water. Als u de kap wilt openen of een andere spuitgarnituur wilt monteren, zorg dat het water is afgekoeld en het systeem druk loos is. U kunt de machine druk loos maken door de machine uit te zetten en daarna het pistool in te knijpen.  
Gebruik handschoenen tijdens het werken met en aan de machine.

### Dagelijkse controle punten Heatweed Mini Serie:

Omschrijving	Gecontroleerd en goedbevonden	Opmerkingen
Visuele inspectie van alle slangen voor zover mogelijk is.		
Controleer of handlans juist is aangesloten.		
Aanzuigfilter hogedrukpomp controleren en indien nodig reinigen met hogedrukspuit.		
Controle van Haarpro kalkbindmiddel op verbruik en of er nog voldoende aanwezig is.		Verbruik is te zien door met pen een niveaustreepje op de klakbinder kan te zetten. Te verkrijgen bij Lecoba BV
Controleren olieniveau waterpomp.		80w90
Visuele inspectie van bekabeling op beschadigingen voor zover mogelijk is.		
Visuele inspectie brandstofsysteem op lekkage voor zover mogelijk is.		
Visuele inspectie van waterlekkages.		
Controleer brandstoffilter op vervuiling.		
Controleer of de machine onderhoud nodig heeft.(urenteller en onderhoudssticker)		Zie tekst hieronder.

### Onderhoud:

- Kijk bij hoeveel draaiuren de machine onderhoud nodig heeft(zie onderhoudssticker). Houd de urenteller in de gaten om te weten wanneer de onderhoudsinterval is verstreken. Neem contact op met Lecoba BV als de machine bijna aan zijn onderhoudsbeurt toe is. Door blijven draaien met de machine als de onderhoudsinterval is verstreken kan leiden tot schade aan de machine!